

## Montage VIDE POCHE 1302



Pour commencer placer le vide poche dans sa meilleure position et pointer uniquement le fixation du milieu.  
(Si besoin ajuster l'angle des fixations avec une pince)



Pointer avec un pointeau (ou un foret) pour crée une bonne marque qui empêchera votre foret de chasser.



Percer avec un foret de 3,5mm.

Utiliser un morceau de carton pour éviter que votre perceuse tape dans la peinture en débouchant.



Visser cette première vis qui stabilisera votre vide poche pour ensuite **renouveler l'opération** pour les autres trous.

Bon montage....

Et n'hésitez pas à nous **envoyer des photos** de votre vide poche en place, nous nous feront une joie de les publier sur les réseaux sociaux.

A [contat@trafficcox.com](mailto:contat@trafficcox.com)

Pour toutes questions ou problèmes n'hésitez pas à nous contactez !

A [contat@trafficcox.com](mailto:contat@trafficcox.com)